

تحقق من اتصال Wi-Fi على أجهزتك. تحتوي معظم الأجهزة المتصلة بالإنترنت على رمز يشبه نقطة بها خطوط مقوسة على الشاشة للإشارة إلى اتصال Wi-Fi وقوتك. كلما زاد عدد الخطوط المقوسة المعروضة ، إذا لم يحصل أحد الأجهزة على أي إشارة أو كانت إشارة Wi-Fi ضعيفة ، فغالبًا ما تكون المشكلة متعلقة بالجهاز.