

يقلع الجهاز عادةً من القرص الصلب حسب ترتيب BIOS. لتشغيله من قرص مضغوط أو USB أو شبكة، يجب تغيير ترتيب الإقلاع الأول في BIOS.