Mode operatoire Mesure sous alimentation continue: – realiser le montage et faite le verifier; – s'assurer que la tension d'alimentation est en DC(offset).– regler, a nouveau, la resistance RH du rheostat de protection sur sa valeur maximale, alimenter le montage et regler la tension d'alimentation sur Volts: – puis ajuster la valeur de la tension pour obtenir la deviation maximale de l'amperemetre MA – relever les indications des appareils de mesure

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي