

نقوم بوضع الكرسي فوق الكوع البلاستيكي بزاوية 90 درجة، لتثبيت الكرسي على البلاط. في النهاية نقوم بوضع جلدة مطاطية، ثم نربط الصواميل ونقوم بتثبيتها جيداً بالمفتاح.