● القصارة عملية ضرورية للمنشآت، ألنها تعط ي منظ ر جم الي وتغطي على ما في الجمالي على جميع أجزاء الحائط. كما أنها ضرورية لعملية عزل الرطوبة ● 1 . جمالية تظهر من استوائيتها ونعومتها. أن تكون طبقة القصارة أفقية أو شاقولية)عمودية(أو مائلة بالنسبة للجدران. في فتحات الشبابيك التطبيل، التمويج، كما يجب أن تكون القصارة بالقوة والمتانة الكافيتين لحماية الجدار مما قد يتعرض له من عوامل خارجية، وذلك من خالل التأكد من صحة مكوناتها ونسبها وطريقة خلطها. ● التطبيل هو وجود فراغ بين الجدار والقصارة يسبب صوتاً مميزاً عند الطرق عليه. وبالتالي ال يؤثر على المنظر الجمالي للقصارة، وإنما كما يشكل مشكلةً عندما يتعرض لضربة قوية، القصارة التي تغطي الفراغ وترك فجوة تسيئ إلى المنظر الجمالي. التمويج هو عبارة عن عدم انتظام سطح القصارة، حيث يالحظ ما يشبه موج البحر على السطح ً بمعنى أن ومثال ذلك: ـ حل مشكلة التمويج يتم بإحدى طريقتين: الملتينة، المبزر. واعوجاج الزوايا بطرق معينة أثناء ● أهمية القصارة: ● 3 . مثل عزل الرطوبة. تغطية جميع الفتحات الناشئة عن التمديدات الكهربية والصحية، ● أنواع القصارة: للقصارة ثالثة أنواع رئيسية، قصارة بلدية، قصارة البؤج واألولتار. بينما ينتشر النوع الثالث في الكثير من دول العالم. ● تحضيرات ما قبل القصارة: ● 1 . بينما يمكن أن تكون التمدى مراحل تنفيذ ً في المطابخ والحامات ● 1 . إزالة المواد الزيتية العالقة بأسطح الباطون، ألن الزيت يفصل القصارة ● 4 . ● مالحظة)1 : و في مناطق التقاء جدارين مع بعضهما. ـ ضمان عدم حدوث كسر للزاوية نتيجة للصدمات في موقع العمل. أو في خالل الجدار، الفراغ بالخرسانة بعد إضافة نظام تسليح معين. ـ تركيبها أثناء عملية القصارة: ويتم ذلك باستخدام إحدى ثالث مواد: ● 1 . ومن ثم تتم التغطية بمونة أسمنتية خالية من المواد الجيرية التي قد تسبب اهتراء الشبك. إال أنه يتعرض لمشاكل لذا يمكن القول أن الخيار التالي أفضل منه. اليودا: وهي بوليمرات بالستيكية جاهزة القص بأبعاد)20 – 25 سم(، وذلك لضمان رأسية العامود. أعمال القصارة ● 5 . وال تزيد نسبة وقد تكون هذه النسبة أقل. تخشين السطح، و ذلك لزيادة تماسك السطح الثاني من القصارة مع الجدار. لضعف تماسك هذه ألسطح مع القصارة بسبب يجري التنفيذ في هذه المرحلة بإحدى بطريقتين: آلة الرشق، ألنه أكبر، إال أنه غير منتظم النتائج، منتظماً. السقاية بالماء لمدة 72 ساعة، يمكن القول أن كل أنواع القصارة تتبع نفس خطوات التنفيذ حتى هذه الخطوة، بعد ذلك في االختالف. أعمال القصارة ● 7 . ويستخدم في ذلك ما يسمى بـ)المالج(، ويحدد السمك مالصقة تماماً ألدنى للقصارة بـ 13 ملم بحسب المواصفات. ويجب أن تكون القصارة مع حلوق ألبواب. ● 8 . بعد جفاف طبقة القصارة تتم تسويتها باستخدام القدة المنشارية)وهي عبارة عن أداة يمنع استخدام العجل الدائري في التسوية بسبب صعوبة الحصول على استوائية جيدة للجدار تجري بعد ذلك تعبئة الفراغات الباقية في الجدار، حتى الوصول إلى حالة مقبولة من إلستوائية. ● 9 . تبدأ بعد ذلك عملية تنعيم السطح، ويجب إلنتباه إلى أن ً الخشبي(. أكثر وهو التمويج، ً ● . ● درجة نعومة القصارة: تعتمد درجة نعومة القصارة المطلوبة بشكل أساسي يحتاج دهان الزيت إلى فمثالً ناعمة جدا الملتينة ً قصارة حتى يتم التقليل من استخدام لدرجة أنه يمكن نظرياً بوليسيد(أن تكون القصارة على درجة بسيطة من الخشونة، إذ ال توجد هذه الخطوة في قصارة الشلختة، الناعم، إذ أن استخدام ● تستخدم قصارة الشلختة عادة نتيجة عدم إمكانية إنهاء القصارة في يوم واحد، وبالتالي يتم اللجوء إلى قصارة الشلختة. ● من مميزات الشلختة أنها: خاصة . ً ● طريقة التثبيت: يتم تقسيم الجدار إلى مربعات، ألبعاد قصوى للمربع 2 2 X م، ويثبت على كل رأس مربع بؤجة. تثبت البؤج العلوية في البداية، خيوط فيما بينها وتثبت البؤج الوسطية، ثم تثبت ألولتار. أعمال القصارة ● ألولتار: الوتر هو عبارة عن فاصل بعرض 10 سم تقريباً وأفقياً رأسياً الزمنية بينها، ● وتعالج هذه المشكلة بطبقة من الشلختة بسمك 2 – 3 ملم، وتسمى هذه جميع عيوب البناء.

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي