

La technique concerne les sols meubles non cohesifs. Chaque tamis va retenir une quantité de sol appelée refus de tamis, ce qui passe à travers le tamis s'appelle le tamisa