

Si pongono le sonde ai capi del circuito collegate ai poli corrispondenti (nel nostro esempio la tensione ai capi del circuito è costante e pari a 3 V