Etat limite ultime de résistance Dans les calculs relatifs à l'état limite ultime de résistance on utilise pour le béton un diagramme conventionnel dit parabole– rectangle, et dans certains cas par mesure de simplification un diagramme rectangulaire.

Summarized by © lakhasly.com