

نقوم بتجهيز العدد والأدوات المطلوبة لتنفيذ التركيب. نقوم بوضع الكرسي فوق الكوع البلاستيكي بزاوية 90 درجة، يجب أن يكون الكرسي متزاناً ويكون الصندوق مستند على الحائط. لتثبيت الكرسي على البلاط. نرفع الكرسي ونبدأ بثقب مكان المسامير بالمشابك الكهربائي. نضع الخوابير البلاستيكية في الثقوب، ثم نربط مسامير التثبيت فيها. نركب حلقة مطاطية في فتحة الكوع. ثم إدخال المسامير عبر الثقوب. في النهاية نقوم بوضع جلدة مطاطية، ثم نربط الصواميل ونقوم بتثبيتها جيداً بالمفتاح. نقوم بتنظيف مكان العمل وعدم ترك أي شوائب أو أوساخ.