

Reset button: USB Connection : TX and RX LED : يستخدم لتوصيل الأردوينو بالكمبيوتر وتحميل البرمجة عليه،

Voltage Regulator : DC Power : يستخدم كمؤشر أثناء عملية استقبال او ارسال الـ Data من وإلى الأردوينو.

Connection : هو المنفذ المسؤول عن توصيل لوحة الأردوينو بمصادر الطاقة. AREF : هو طرف الجهد السالب بلوحة الأردوينو وتسمى Ground ويحتوي على 3 أطراف . هذه الأطراف عبارة عن منافذ رقمية تستخدم في حالة إدخال أو إخراج إشارة رقمية من وإلى لوحة الأردوينو. PWM : Analog Input :