

Cette méthode sert à déterminer l'impédance d'un dipôle et les valeurs de ses paramètres, résistance et réactance (ou impédance réelle et déphasage). Pour la bobine réelle, on utilise un modèle de type série