

الضلع.الضلع الأعلى : الارتفاع ما بين الصدر والقاعدة من الرقبة إلى الخصر.الصدر: وجه صندوق الاله أجزاء آلة الكمان
الضلع الأوسط : في الخصر ما بين الأسفل : ارتفاع ما بين الصدر والقاعدة من الخصر إلى نهاية الصندوق من ناحية المشط
النافذة الصوتية : (الشمسية اليمنى) فتحه في.الخصر : المنحنى الواقع بين الضلعين الأعلى والأسفل. الضلعين الأعلى والأسفل
النافذة الصوتية: (الشمسية اليسرى) فتحه في الصدر على يسار الأوتار إذا.الصدر على يمين الأوتار إذ كانت الرقبة إلي الأعلى
الفرس: خشبه مستعرضه على صدر ترتكز. المشط: قطعه مستطيله مثبتة في أسفل الصدر تشد فيها الأوتار.كانت الرقبة إلي أعلى
الملمس : قطعه مستطيله من خشب الأبنوس تعلو الرقبة والجزء العلوي من الصدر تحت الأوتار وليس به.عليها الأوتار من المشط
الملاوي .الأنف : قطعه رقيقه من السن في نهاية الرقبة من جهة الملاوي.الرقبة : الجزء العلوي من الصندوق.علامات للدساتين
بيت الملاوي: الثقوب التي تثبت فيها . أو(المفاتيح) قطع صغيره من الخشب تثبت فيها الأوتار وتسوى بواسطتها
القوس : عصا خشبية يشد فيها الشعر للعزف على الأوتار.الجبهة: الجزء العلوي الحلزوني بعد الملاوي فوق الناصيةالملاوي,26.