

مميزات خاصة: تصريف مريح: يمكن تصريف المياه بسهولة من خلال صمام الصرف بعد الغسيل. عجلة مموجة ثلاثية الأبعاد. مقبض محمول: مع مقبض محمول. ضعي الملابس المراد غسلها في دلو الغسيل، - ضع كمية مناسبة من الماء (يجب أن يغطي الماء الملابس بالكامل، ويجب أن يكون مستوى الماء أعلى من الملابس بحوالي 3 إلى 5 سم). - ضع الغطاء على الدلو، وستبدأ الغسالة في العمل تلقائياً - بعد انتهاء البرنامج، تتم إعادة ضبط المؤقت تلقائياً ويتوقف الجهاز عن العمل. - افصل المحول عن الغسالة وعن المنفذ. - اختاري طريقة تصريف مناسبة لتصريف المياه في الغسالة. التنظيف والصيانة: - بعد الغسيل عند الانتهاء من عملية الغسيل، يرجى تصريف مياه الصرف الصحي في الغسالة لتجنب تغيير جودة المياه لفترة طويلة. - عندما تحتاج إلى إخراجها، يرجى مسح الغسالة بالكامل وتنظيفها