

Reset button: USB Connection : يستخدم لتوصيل الأردوينو بالكمبيوتر وتحميل البرمجة عليه : TX and RX LED :
من وإلى الأردوينو Data تستخدم كمؤشر أثناء عملية استقبال او ارسال ال
Voltage Regulator : DC Power
هو طرف الجهد السالب بلوحة : AREF . هو المنفذ المسؤول عن توصيل لوحة الأردوينو بمصادر الطاقة :
ويحتوي على 3 اطراف . هذه الأطراف عبارة عن منافذ رقمية تستخدم في حالة إدخال أو إخراج Ground الاردينو وتسمى
PWM : Analog Input : .اشارة رقمية من وإلى لوحة الاردوينو