

٦- هناك طريقتان لترقيم الخطوط : الأولى تكتب قيم خطوط الكنتور والطريقة الثانية هي قطع الخطوط لكتابة الأرقام داخلها .
الفاصل الكنتوري (الفاصل الرأسى) : هو البعد الرأسى بين كل .العوامل المؤثرة في اختيار قيمة الفاصل الرأسى ١ - مقياس رسم الخريطة : تتناسب قيمة الفاصل الرأسى تناسباً عكسياً مع مقياس رسم الخريطة ،المقياس الكبير يكون الفاصل الرأسى صغيراً ، أما في الخرائط الصغيرة المقياس يكون الفاصل كبيراً.تضرس سطح الأرض : بكر الفاصل الرأسى في المناطق المضرسة بينما يقل في المناطق المستوية ،منسوب أعلى نقطة في الخريطة وأدنى نقطة وحساب الفرق بينهما حتي يمكن رسم عدد معقول ٣- الدقة المطلوبة للخريطة : يراعى تصغير الفاصل الرأسى في يكبر الفاصل الكنتوري في الخرائط العامة ويرسم عدد قليل من خطوط الكنتور .من خطوط الكنتور التفص المطلوب بينما خصائص خطوط الكنتور :١- خط الكنتور يفصل بين مناطق أعلى منه وأخرى أخفض منه في ٢ - لا يتقابل خطا كنتور مختلف المشوب : كن تفرع خط الكنتى- يجب أن تقفل جميع خطوط الكنتور داخل الكدى تظهر خطوط الكنتور بقيم متتابعة متتالية بك إلى خطين.أحد إطاراتها.يد في حالة الارتفاع ونقل في حالة الانخفاض. ٦. - تتباعد خطوط الكنتور كلما قل الانحدار ونقان إذا زادت درجة الانحدار.تراجع خطوط الكنتور نحو منابع المجاري الثانية التى تأخذ شكل الرقم ٧ ، ويتجه رأس هذا الترقيم دائماً نحو المنبفي حالة الجزر والقارات تجري خطوط الكناور على هيئة خطوط مقفلة يدور كل منها حول الجزيرة. ٩ - تزداد خطوط الكنتور انحناءاً وتعرجان المنطقة التى كثر بها الأودية ويتقطع فيها السطح.أو الحافات الرأسية. ١- خطوط الكنتور الرئيسية : يرسم هذا النوع عندما .سمكا لتسهيل عملية قراءة الخريطة. ٢- خطوط الكنتور العادية : بفاصل خطوط الكنتور الإمانتظام الانحدار فنرسم خطاً إضافياً ليوضح الخريطة ،